

Serrure à code mono / multi-utilisateurs LC

Par défaut le code est 0 0 0 0

Le code peut être changé en position ouverte.
Pousser le curseur en mode 3. CODE RESET (vers la droite)
Changer le code
Fermer la serrure (porte ouverte).
Pousser le curseur en mode 1. PERSONNAL
Le code est changé

Fonction Multi-utilisateurs

Laisser le curseur sur la position 2. PUBLIC (idem CODE RESET)
Le code peut être changé chaque fois que la porte est ouverte
(le dernier utilisateur doit fermer la porte et laisser le code sur la serrure sans le brouiller pour permettre la réouverture)

En cas de perte du code:

Insérer la clé passe et la tourner d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre:
Faire tourner chacun des numéros jusqu'à leur blocage (ils se bloquent sur le code secret)
Tourner la clé d'un demi-tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre:
Sortir la clé.
La serrure peut s'ouvrir et vous pouvez changer le code.

